

CARSON[®]

MagniFold™

MJ-50

Lupa LED 2x

¡Felicitaciones por escoger tu nueva lupa MagniFold! Para alcanzar su desempeño optimo, sigue las instrucciones para su uso y cuidado.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aumento:	2x	Dimensiones:	14,5 x 2 x 19,6 cm
Peso:	0,15 kg	Pilas:	3 pilas de botón G-10 (incluidas)

MODO DE USO

1. Despliega el mango hasta que quede completamente abierto y coloca la lupa sobre el objeto que deseas observar.


Para un mejor resultado:

- Dependiendo de su grado de visión, acerque o aleje la lupa hasta enfocar el objeto.

2. Cuando acabes de observar, guarda el mango.




Posición abierta




Posición cerrada

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LUZ LED REEMPLAZO DE LAS PILAS

Desliza el botón de la luz LED para encenderla y/o apagarla (posición ON/OFF).



Retira la tapa del compartimiento para las pilas usando un destornillador Phillips N°0. Introduce 3 pilas nuevas G-10 con la polaridad indicada en el interior. Coloca la tapa en su lugar y ajusta los tornillos.



ADVERTENCIA

Pilas: La mezcla de pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o de tipos dentro de una misma marca puede hacer que las pilas tengan fugas, se sobrecalienten o exploten. Manténgalas alejadas del fuego o del calor excesivo. Inspeccione las baterías en busca de corrosión o fugas. Insértelas en la dirección indicada. Deseche las pilas de botón con cuidado. Mantenga las pilas de botón fuera del alcance de los niños.

CUIDADO

Limpie la lente con un paño de microfibra. No use productos químicos, abrasivos ni solventes.

Servicio al Cliente: Si necesita asistencia o experimenta algún problema, por favor no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue,
Ronkonkoma, NY 11779
1-631-963-5000