


CARSON[®]

LIGHTED RIMFREE[™]

LUPA 2X, SIN MARCO Y LUZ LED

RM-77



Instrucciones:

Activación de la luz LED

Para encender la luz, deslice el interruptor que se encuentra al costado del mango (Fig.1).

Nota: Retire la lengüeta de las pilas antes de usar la lupa.




Fig. 1

Remplazo de las pilas

La tapa del compartimiento de las pilas se encuentra en la parte inferior del mango. Retire el tornillo de seguridad y quite la tapa (figs.2-3). Tire la cinta para retirar las pilas usadas (Fig.4) y replácelas por tres pilas nuevas AG-10 observando el diagrama de polaridad señalado dentro del compartimiento (Fig.5). Asegúrese que la cinta esté en su lugar bajo las pilas y coloque la tapa del compartimiento y el tornillo de seguridad.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Protección de la lupa

Cuando no use su lupa, recuerde apagar la luz LED y colocarla dentro de la bolsa protectora para evitar un posible daño (Fig.6).




Fig. 6

PRECAUCIÓN: Use solo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas y usadas, ni de diferentes marcas o tipos dentro de una misma marca, lo anterior puede provocar filtración, sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Manténgalas alejadas del calor o fuego. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fuga. Insértelas en la dirección indicada. No use pilas recargables.

Limpieza de la lupa

Limpie las lentes con un paño de microfibra suave y limpio frotando suavemente con un movimiento circular. Si fuera necesario, humedezca el paño con agua. No use productos químicos, solventes o abrasivos porque pueden dañar la lente.

PRECAUCIÓN- RIESGO DE FUEGO

Mantenga la lupa alejada de los rayos directos del sol, pues podría provocar un incendio accidental.

Servicio al Cliente:

En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y encantados lo atenderemos.

En los EEUU

Fono: 1-631-963-5000

Email: info@carson.com

En el Reino Unido

Fono: +44 (0) 1938 557440

Email: uksupport@carson.com

En la Unión Europea

Fono: +44 (0) 1938 557440

Email: eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite www.carson.com/warranty